

お買い上げ前の確認事項

◆ 取り付ける天井や配線器具(形状や出しろ)を確認する。



必ず守る

【取り付け可能な配線器具】

※配線器具は付属していません。

角型・丸型引掛シーリング



引掛埋込ローゼット






【取り付けできない配線器具・天井】


●配線器具が下記のような状態の場合は、取り付けることができません。

角型・丸型引掛シーリング



✕ 出しろ21mm以下

引掛埋込ローゼット



✕ 出しろ10mm以下

✕ 配線だけのもの



✕ 欠け ヒビ割れ 破損しているもの




✕ 電源端子露出タイプ



✕ ガタつくもの




✕ ケースウェイに取り付けている




- ・取り付け可能な配線器具に交換してください。(ベニヤ板など、補強のない天井には取り付けないでください)
- ・交換工事は電気工事店に依頼してください。(資格が必要です)

●下記のような、取り付けできない天井になっていないことを確認する。



突出部 凹凸部 簡単にたわむ

突出部のある天井・凹凸のある天井
簡単にたわむ弱い天井



格子天井



変形天井



傾斜天井 竿縁天井

専用部品(別売)を使用することで、傾斜天井(55度まで)や竿縁天井に取り付けできます。
※詳しくは、当社ホームページやカタログ等をご覧ください。

◆ 使用する主電源(壁スイッチ)に調光器やセンサー付きの機能がないことを確認する。

主電源(壁スイッチ)に調光器やセンサー付きの機能がある場合、火災や器具の故障の原因となることがあり使用できません。一般の入切用壁スイッチに交換してください。(交換工事は電気工事店に依頼してください。資格が必要です。)

