

“Super Brain 1”のペアリング等のお問い合わせについて

以下のような状況の場合についても、手順に沿ってご確認をお願いします。

- ・トランスミッターのペアリングがうまくできない
- ・音が聞こえない
- ・片耳からしか聞こえない
- ・モード音が聞こえない 等

〔トランスミッター〕の操作に関して、

① 「TX(発信)モード」になっているか(RX・受信モードになっていないか)

② スマホの設定機能が (Bluetooth機能がONになっていないか)



⇒ONならばOFFにする

(※スマホに繋がっているとイヤホンに繋がらない)

※以上の確認事項を確認して、改めて一度

③ 「トランスミッター」の初期化 (取説P.3)を行ってください。

そしてその後 ↓

「トランスミッターとインナーイヤホンのペアリング」(取説P.2)
を行ってください。

★それでもうまくつながらない場合は、

「インナーイヤホンをBOXIにいったん戻してから再度ペアリング」

これを何度か繰り返してみてください。

以上の項目をトライしていただくと、多くの場合はうまくペアリングができてスムーズにお使いいただけるはずです。

株式会社マインドフィットネス

★イヤホンとトランスミッターのペアリングがうまくできない場合には、それぞれの**“初期化”**を行ってみてください。

・トランスミッターの初期化

⇒ [電源 OFF 状態で電源ボタンを約 10 秒ほど押し続けると、紫色のランプが点滅する]～「初期化が完了」

・インナーイヤホンの初期化

⇒ 充電ケースにイヤホンを入れて、改めてケースから取り出して、イヤホン (L)(R) を耳にセットし「パワーオン」⇒「ペアリング」⇒のあと、(L) と (R) の機能ボタン部分を人差し指で「5回続けて短押し」すると“ピン”という電子音が聞こえ「初期化が完了」します。

●充電の電気が少なくなると、自動で電源がOFFとなります

★トランスミッター (TX発信器モード) は端末は2台までペアリングができます。ペアリングに要する時間：約10～20秒

★ペアリングリストの消去

電源OFF状態で電源ボタンを約10秒長押しする。
(赤と青のLEDが2回点滅して消去完了)



3.「SB1」本体の操作

電源スイッチをONにすると、うなり音が聞える。

→モード (Mode) ボタンを押して自分の好みの脳波モードに移動する。

(※スタート時は常にモード 4 になっています)



- ・ **モード4** = [ミッドα波] リラックス&集中(勉強、試験、仕事、スポーツ)
- ・ **モード3** = [スローα波] ストレス解消、免疫力アップ
- ・ **モード2** = [θ波] 超リラックス、浅い眠り、瞑想、精神的安定、記憶、直感、ヒラメキ、願望実現
- ・ **モード1** = [δ波] 深い睡眠、熟睡、成長ホルモン分泌、美容、体調改善

《2回目以降の立ち上げ》

1. インナーイヤホンを耳に差し込む。
(自動で電源が入り=「パワーオン」⇒「ペアリング」のメッセージが流れ、イヤホンのLとRが自動接続されます)
2. トランスミッターの電源ボタンを長押しする。
(青色点灯し、やがて自動でペアリング状態になる。)
3. 「SB1」本体とトランスミッターが5cmの「コネクトコード」で繋がっている状態で、「SB1」本体の電源をONにする。

＜電源を切る(初回、次回以降とも共通)＞

- ・ トランスミッターの電源ボタンを長押しで電源を切る。
- ・ 「SB1」本体の電源をオフにする。
- ・ インナーイヤホンをバッテリーBOXに戻す。



SuperBrain1 (略称:SB1) 初回設定方法

このペアリング設定は初回だけであり、次回から必要ありません。

〔※次回からは、トランスミッターのスイッチを入れ、イヤホンに耳に装着するだけで自動でペアリングされています〕

1.SB1 本体、トランスミッター (黒い四角い機器)、インナーイヤホン (白いイヤホン BOX) の全てを**充電**する。

※これらをまとめて充電するには、複数(3個以上)のUSBポートが付いている**USBハブ**を使うと便利です。

・[AC電源用コネクタを使用] する場合は、電源コンセントに[電源コネクタ + **USBハブ**を接続]して、そこに3本のUSBコードをそれぞれ差し込んで充電する。

・[3種類共にUSBコードを**USBハブ**で] 充電する場合 USBハブのUSBポートに「・SB1本体、・トランスミッター、・インナーイヤホンのイヤホンBOX」の接続コードを接続してPCの**USBコネクタ**から充電する。




※まずは、トランスミッターとSB1本体を「両端が細いジャックになっている**5cmくらいの黒いコード**」でつなぐ



2.トランスミッターとインナーイヤホンのペアリング

TXスイッチが左にスライドされていることを確認したら、以後絶対に触らないように注意する。(RXにするとペアリングが初期化される。)

①イヤホン [L・R] をイヤホン (バッテリー) BOXから取り出して耳にセットする



②トランスミッターの丸い**電源ボタン**を長押し

→ **電源ON** (青い光が点灯)

→ 更に電源ボタンを**2回早押し**する → **青色ランプ**が**早い点滅**になる (ペアリング開始)

→ 約30秒ほどで**点滅が停止し、青ランプ点灯**

「コネクティド (繋がりました)」のメッセージが流れる。これで**「ペアリング」完了**。
(=イヤホンとトランスミッター・発信器がつながった状態)



※うまくつながらなければ、いったんイヤホンBOXにイヤホンに戻して、再度イヤホンを取り出して耳に装着し、ボタンを再度2回早押しする。

【ご注意】

近くにBluetoothが**ON状態**のスマホ等の電子機器がある場合は、うまくペアリングができないため、その電子機器のBluetoothを**OFF状態**のにしてから再度ペアリングをトライしてください。